



SPOT

DE E-CAR GEBRUIKEN

JE BENT ZO WEG

1

Openen

Open de HUUB app op je telefoon en scan de QR-code onder de voorruit of op de achterklep van de e-car. Als deze voor jou beschikbaar is springt het slot direct open. Haal de board computer uit het dashboardkastje en voer je pincode in. Je kunt nu de autosleutel eruit halen.

2

Ontkoppelen

Aan de autosleutel hangt een laaddruppel. Houd die tegen de kaartlezer van de laadpaal en haal de stekker eruit. Om de stekker uit de e-car te kunnen halen, druk je eerst op het knopje 'openen' op de autosleutel. Haal nu de stekker uit de e-car, niet vergeten het klepje te sluiten, stop de laadkabel in je kofferbak en weg ben je!



JE BENT ONDERWEG

Tijdens je rit kun je de e-car gewoon openen en afsluiten met de autosleutel. Tof van je dat je bij een tussenstop de e-car even aan de lader zet!

JE BENT TERUG

3

Koppelen

Zet de e-car op de HUUB-parkeerplek. Haal de laadkabel uit de kofferbak, open het laadklepje en stop de grote stekker eerst in de e-car en daarna de kleine stekker in de laadpaal. Houd de laaddruppel tegen de kaartlezer op de laadpaal en check even of de laadpaal start met laden.

4

Afsluiten

Stop de autosleutel terug in de board computer. E-car aan de lader en geen spullen vergeten? Open dan HUUB op je telefoon en beëindig je rit. Sluit vervolgens de e-car af via de app en check even of de e-car inderdaad is afgesloten. Zo niet, houd dan je OV-chipkaart tegen de kaartlezer.

5

Betalen

Je rit is nu beëindigd. De kosten van je rit staan op je eerstvolgende factuur die je maandelijks van HUUB in je mailbox ontvangt. Handig voor je administratie!

Bedankt voor het rijden met HUUB!

Kom je er niet uit? Bel onze helpdesk via 033 - 303 8200

Slimmer reizen doe je met

HUUB